SYTECH®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
SY-TP6
TOSTADOR PLANO

Bienvenidos

Gracias por la compra de su Tostadora Plana SY-TP6. Para sacar el mayor partido a la cafetera, es recomendable que lea atentamente este manual de usuario y que lo conserve en un lugar seguro para futuras consultas.

Situación de Controles

Componentes principales

1. Control LED
2. Botón On (encendido)
3. Botón Off (apagado)
4. Botón de tiempo
5. Bandeja recogemigas

Seguridad

Por favor tenga en cuenta los siguientes consejos para evitar un mal funcionamiento, daño físico o heridas:

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan sido instruidas respecto a su uso por una persona responsable.
- Los niños deberán ser vigilados para asegurar que no juegan con el aparato.
- El aparato debe ser utilizado solo para el fin para el que ha sido fabricado.
- Antes de enchufarlo compruebe la corriente.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido. Si accidentalmente se mojan el aparato o el enchufe desconéctelo inmediatamente y contacte con el departamento de atención al cliente Sytech.
- Nunca intente abrir el aparato.
- Tenga cuidado por que el grill superior se calentará mucho durante su uso.
- No use el aparato con las manos húmedas, en un suelo mojado o cuando el aparato esté también mojado.
- No toque el cable con las manos mojadas o húmedas.
- Si el cable está dañado debe contactar con el departamento de atención al cliente Sytech.
- No utilice el aparato si se ha caído o ha sido dañado de cualquier otra forma o bien si el cable o el enchufe están estropeados. En caso de avería contacte con departamento de atención al cliente Sytech.

- Nunca intente reparar el aparato usted mismo.
- No deje el cable descansar sobre puntas afiladas y manténgalo lejos de objetos calientes o llamas (hornos de gas). Desenchufe el cable tirando del enchufe nunca del cable.
- Coloque el aparato en un nivel firme y resistente al calor, alejado de las llamas.
- Este aparato no es apto para uso comercial.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté funcionando.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Siempre retire el cable del enchufe cuando el aparato no esté encendido o en uso y siempre antes de que vaya a limpiarlo.
- Nunca use el cable para llevar o tirar del aparato.
- No use rebanadas de pan envueltas en papel de aluminio o plástico.
- Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.

Funcionamiento

Advertencia: La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento. El pan puede arder, de modo que los tostadores de pan no deben usarse en proximidades o debajo de materiales combustibles como cortinas.

Antes del primer uso

Antes de usarlo por primera vez, ponga el tostador una sola vez al máximo sin usar ningún pan para limpiarlo. Después de esto el tostador está listo para usarlo.

Tostar pan

Conecte el enchufe. Use el botón de tiempo (4) para seleccionar el grado de tostado deseado. Presione el botón "ON" (2).El control LED se enciende y el tostador empieza a calentar.
Por favor tenga en cuenta que el pan congelado, seco y fresco requiere un tiempo diferente de tostado. Después de que el tiempo seleccionado termine, una señal sonará y el tostador se apagará. También puede usar el botón "OFF" (3) para apagarlo.

Quitar las migas

Las migas de pan quedarán en la bandeja para ello (5). Las migas deben ser retiradas regularmente. La bandeja para migas puede ser sacada del tostador por el lateral para su limpieza.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar el exterior del aparato con un trapo húmedo. No utilice productos químicos abrasivos o agresivos. Esta unidad no contiene ninguna parte desmontable, no la desmonte y no intente repararlo por si solo.
En caso de dudas o problemas, consulte con el departamento de atención al cliente.

Datos Técnicos

Modelo: SY-TP6
Descripción: Tostador plano
Voltage: 230V~50Hz
Potencia: 600W

SYTECH